



מזגן אלקטרה הוראות הפעלה



אלקטרה מתקדמים באיכות החיים

תוכן עניינים

2	טווח טמפרטורות עבודה
3	הוראות בטיחות
4	תפעול ותחזוקה - שלט רחוק
5	יחידה פנימית יחידה חיצונית
6	הפעלה ידנית
7	לחיצ' בקרה ונוריות שליטה הקבועים בדגמי מזגן שונים
8	שלט רחוק - לחצנים ותצוגות
9	לחצנים (דלתית השלט פתוחה)
10	הוראות להחלפת סוללות
11	מצב אוטומטי
11	מצב קירור
11	מצב חימום
11	מצב איורור
11	מצב הפחתת לחות ("יבוש")
12	כיוון שעות זמן אמיתי
12	הטיימר: כדי להדליק או לכבות את המזגן בזמנים קבועים מראש
12	כיוון טיימר 1
12	א. זמן הפעלה / זמן כיבוי
13	ב. כיוון זמן הפעלה בלבד
13	ג. כיוון זמן כיבוי בלבד
13	כיוון טיימר 2
13	כיוון טיימר סוף שבוע (טיימר WK1 וטיימר WK2)
13	כל טיימר יתוכנת באותו אופן כמו הטיימרים הרגילים
13	ביטול הטיימר
14	דגשים
14	טיפול ותחזוקה
15	פתרון בעיות

טווח טמפרטורות עבודה


DB/WB 32°C/23°C DB/WB 21°C/15°C	מקסימום: מינימום:	טמפרטורה פנימית	קירור
DB/WB 43°C/27°C DB/WB 21°C/15°C	מקסימום: מינימום:	טמפרטורה חיצונית	
DB/WB 27°C DB/WB 20°C	מקסימום: מינימום:	טמפרטורה פנימית	חימום
DB/WB 24°C /18°C DB/WB -5°C /-6°C	מקסימום: מינימום:	טמפרטורה חיצונית	

תפעול לקוי עקב התעלמות מההוראות עלול לגרום פגיעה או נזק.
חומרת הפגיעה או הנזק: מסווגת על-ידי יחידים הבאים

אזהרה	סמל זה מצביע על סכנת מוות או פציעה חמורה.
זהירות	סמל זה מצביע על סכנת פציעה או נזק לרכוש בלבד.

אזהרה!

- אסור לשלוף את תקע החשמל במהלך כעולת המזגן ובכל מקרה, אין לשלוף אותו ביד ימין רטובות. הדבר כרוך בסכנת התחשמלות.
- יש להכניס את תקע החשמל היטב למקומו. אי הקפדה על כך כרוכה בסכנת התחשמלות, התחממות ואפילו שריפה.
- אסור להכניס אצבעות, מקלות או כל חפץ אחר לפתחי היציאה או הכניסה של האוויר. המאוורר מסתובב במהירות גבוהה, ולכן עלול לפצוע.
- אל תנסה לתקן את המזגן בעצמך. אתה עלול להיפגע או לגרום לתקלות נוספות.
- כבה את המזגן וסגור את החלונות במקרה של סופה. הפעלת המזגן בחלונות פתוחים כרוכה בסכנת התחשמלות.
- שמור על השלט-רחוק ועל היחידה הפנימית מפני מים או רטיבות, מחשש לקצר ואפילו לשריפה.
- יש להתקין מפסק פחת לפי המפרט החשמלי הנקוב של המזגן להגנה מפני התחשמלות.
- אין לאפשר לילדים לשחק במזגן.



- יש לחבר את המזגן להארקה. הארקה לקויה כרוכה בסכנת התחשמלות. אל תחבר את כבל הארקה אל צינור גז, צינור מים, עמוד תאורה או לכל הארקה של טלפון. לאחר ההתקנה יש לחבר את המזגן לחשמל ולבצע בדיקת זליגה לאדמה.
- אסור לשלוף את תקע החשמל על-ידי משיכת כבל הזינה. כבל זינה פגום עלול לגרום להתחשמלות מסוכנת.
- אסור להתקין את המזגן במקום שיש בו גז או נוזל דליק.
- הדבר עלול לגרום לשריפה.
- אסור לגעת במדפי הטיית האוויר במהלך תנועת ההטיה.
- האצבעות עלולות להיתפס, ועלול להיגרם נזק לחלקים הנעים של מדפי הטיית האוויר.
- נתק את מפסק המתח הראשי של המזגן, אם יש כוונה להשבית אותו לזמן ממושך. אחרת, עלולה להתרחש תקלה או שריפה.
- המזגן אינו מיועד לשימוש של בני אדם (וילדים) הסובלים ממגבלות גופניות, חושיות או מנטליות, או כאלה חסרי ניסיון וידע בהפעלת מכשירים מסוג זה, אלא אם קיבלו הדרכה על הפעלת המזגן מאדם האחראי לבטיחותם שגם יפקח עליהם.

זהירות

1. אל תתקין את היחידה הפנימית במקום ההשקף להקניט שמש ישירה.
2. אל תחסום את כניסת או יציאת האוויר; הדבר עלול לשבש את יכולת הקירור או החימום של המזגן, עד כדי הפסקת פעולתו.
3. אל תחשוף את גופך לאוויר הקר לפרק זמן ממושך. הדבר עלול להחליש את הגוף ואף לפגוע בבריאותך.
4. סגור את החלונות ואת הדלתות; הפעלת המזגן בחלונות ודלתות פתוחות פוגעת בתפוקת הקירור והחימום.
5. מסנן אוויר מלוכלך פוגע בתפוקת הקירור והחימום של המזגן. הקפד על ניקוי מסנן האוויר באופן שוטף.
6. אסור לעמוד על היחידה החיצונית של המזגן או להניח עליה חפצים, מחשש ליציבה ולנזק נוסף. בשום אופן אין לאפשר לילדים לשבת על היחידה החיצונית.
7. כוון את המזגן לטמפרטורה הרצויה, במיוחד כאשר נמצאים בחדר אנשים מבוגרים, ילדים או חולים.
8. במקרה שהיחידה מפסיקה לפעול עקב הפרעה חיצונית חמורה, כגון טלפון נייד, נזק את המזגן מאספקת החשמל, המתן שניות אחדות וחבר אותו מחדש.
9. אסור להפנות את זרם האוויר היוצא מהמזגן אל כיריים גז; הדבר עלול לשבש את פעולת הכיריים וגם כרוך בסכנה!

שימו לב, כיוון הטמפרטורה אפשרי אך ורק כאשר תצוגת הזמן קבועה ואינה מהבהבת.


תפעול ותחזוקה - שלט רחוק

לפני הפעלת המזגן יש לוודא את הדבר הבאים:

- היחידה הפנימית מחוברת לזרם החשמל.
- כיוון השעון על פי ההוראות.



1. בזמן שהמזגן פועל, יש לכוון את השלט רחוק אל קולט האותות האינפרא אדום הקבוע בו.
2. אין לחשוף את קולט האותות (H) בלוח התצוגה של מזגן לאור חזק, כמו זה של מנורת פלואורוסנט או אור השמש.
3. וודא שאין רהיט שחוסם את קו הראיה בין השלט רחוק ליחידה הפנימית.
4. טווח הפעולה של השלט רחוק - 8 מטר.
5. אם מופיע הסימן בצג השלט משמעו שהסוללות חלשות. נא החלף אותן.
6. יש להשתמש ב-2 סוללות מסוג AAA.
7. יש לזרוק את הסוללות למתקן המיחזור הקרוב. אין להשליכם לפח.
8. במידה והמזגן לא יהיה בשימוש לתקופה ארוכה, יש להוציא את הסוללות מהשלט רחוק.
9. אל תשאיר את השלט רחוק תחת קרינת השמש, או מקורות חמים אחרים.
10. אל תזרוק ואל תפיל את השלט רחוק.
11. במידה ובלחיצה על לחצן הפעלה / כיבוי החיווי שידור פקודה לא פעיל וכמו כן גם המזגן אינו משמיע צפצוף יש להחליף את הסוללות.
12. כאשר השלט רחוק אינו בשימוש, כדאי להחזיקו במתלה המיועד לו.
13. השלט מחליק לתוך המתלה ונשלף ממנו בקלות רבה.



יחידה פנימית

- 1 פנל קדמי
- 2 מסנן אוויר
- 3 מתג הפעלה בחירום
- 4 מדף הטיית אוויר
- 5 מקלט
- 6 כבל זינה עם תקע
- 7 שלט-רחוק
- 8 צינור ניקוז
- 9 צינורות קרר גז/נוזל

יחידה חיצונית

- 10 ברזי ניתוק
- 11 שבכת יציאת אוויר

⚠ הערה:

כל האיורים והתמונות במדריך זה מיועדים להמחשה והסבר בלבד. ייתכנו הבדלים כאלה ואחרים ביניהם לבין המזגן שרכשת (בהתאם לדגם).


הפעלה ידנית

כאשר השלט-רחוק אינו פועל או שלא ניתן למצוא אותו, בצע את השלבים הבאים:

1. תוך כדי פעולת המזגן, לחץ על לחצן Auto כדי להפסיק את פעולת המזגן.

2. בזמן שהמזגן אינו פועל, לחץ על לחצן Auto כדי להפעיל את המזגן.

המזגן יופעל אוטומטית במצב המתאים לטמפרטורת החדר.



כיוון זרימת האוויר

1. כיוון זרימת האוויר לצדדים.

במזגנים רגילים מדגם 21 ומעלה

ובמזגני INVERTER מדגם 27 ומעלה,

הכוונת זרם האוויר לצדדים מבוצעת באמצעות השלט רחוק.

במזגנים הקטנים יותר ההכוונה מבוצעת על ידי הטייה ידנית של מדפי האוויר.

כוון ביד את מדפי הטיית האוויר האנכיים כדי לשנות את כיוון זרימת האוויר לצדדים.

שים לב: ⚠

כוון את זרימת האוויר לצדדים לפני תחילת פעולת המזגן.

אל תכניס אצבעות לפתחי יציאת האוויר כאשר המזגן פועל.

2. כיוון זרימת האוויר האנכית (מעלה-מטה)

עיין בסעיף "הוראות הפעלה השלט-רחוק" לקבלת מידע על אופן כיוון זרימת האוויר האנכית על-ידי כיוון מדף הטיית האוויר האופקי באמצעות השלט-רחוק.

שים לב: ⚠


- התאם את כיוון זרימת האוויר האנכית באמצעות השלט-רחוק.

- כיוון מדף הטיית האוויר ביד עלול לגרום לתקלה.

- ניתן לתפעל את כיוון הטיית האוויר באופן ידני, במקרה שלא ניתן לעשות זאת בעזרת השלט-רחוק או כאשר סוללות השלט-רחוק חלשות או ריקות.

- כאשר המזגן נעצר, מדף הטיית האוויר האופקי סוגר את פתח יציאת האוויר מהמזגן.

לחיצה בקרה ונוריות שליטה הקבועים בדגמי מזגן שונים



H קולט אותות אינפרא אדום המשוגרות מהשלט רחוק.

מתחת לפנל הקדמי קיים לחצן הפעלה/כיבוי מצב AUTO ללא שימוש בשלט רחוק כאשר המזגן בפעולה, לחיצה קצרה תדומם את המזגן. כאשר המזגן בהמתנה, לחיצה קצרה תפעיל את המזגן. במצב AUTO במצב זה נורית הפעלה תהבהב למשך 20 שניות. בפרק זמן זה פיקוד המזגן יבדוק את הטמפרטורה בפועל בחדר ובהתאם לכך ייקבע אם המזגן יפעל בקירור או בחימום.

SA,SF SK,KA,KF	EW	SW	SQC	XS	SP,SL	SD,SE	סוגי תצוגה במזגן	תצוגה
							נוריות הצגת טמפרטורה לפי בחירת משתמש מספר משתנה מ-16 עד 32.	נורית קירור.
							נורית חימום.	נורית ייבוש. מאירה בהפעלת מצב ייבוש.
							TIMER נורית שעון מאירה בהפעלת מצב שעון תזמון.	נורית שינה. מאירה בהפעלת מצב שינה.
							נורית הפעלה. מאירה בכתום בהפעלת מזגן.	


שלט רחוק - לחצנים ותצוגות

חיווי תשדורת אינפרא אדום מהשלט - מצבי כעורה: אוטומטי , חימום , איורור , הפחתת לחות (ייבוש)	MODE מצב פעולה	
חיווי לשלושת מצבי הטיימר - טיימר הדלקה ON - , טיימר ייבוי OFF - זמן 88:88	88:88 88:88 ON OFF 88:88 זמני תכנות	
פונקציית ניקוי סוללה וייבוש , סוללות חלשות בשלט יוניזטור , מצב שינה	פעולות נוספות	
חיווי טמפרטורה , מעלות צלסיוס חיווי נעילת הלחצנים , חיווי FEEL טמפרטורה בסביבת השלט	טמפרטורה 88 °C ROOM FEEL	
חיווי מדף הטייט אוויר לצדדים (ימינה-שמאלה) חיווי מדף הטייט אוויר (מעלה-מטה) מהירות נמוכה , מהירות בינונית , מהירות גבוהה מהירות אוטומטית , מהירות טורבו	מהירויות מאוורר AUTO	

• לחצנים ותצוגות (דלתית שלט סגורה):

לחצן להפעלה וכיבוי המזגן.	
במצב רגיל, לחצן זה משמש לכיוון הטמפרטורה הרצויה (בכל לחיצה על לחצן +, הטמפרטורה תעלה במעלת צלסיוס אחת), מצב כיוונון שעון (בכל לחיצה על לחצן + הזמן יגדל בדקה אחת), ותכנות זמן (בלחיצה רציפה על לחצן + זמן התיכנות יגדל בעשר דקות בכל לחיצה).	
במצב רגיל, לחצן זה משמש לכיוון הטמפרטורה הרצויה (בכל לחיצה על לחצן -, הטמפרטורה תרד במעלת צלסיוס אחת), מצב כיוונון שעון (בכל לחיצה על לחצן - הזמן יקטן בדקה אחת), ותכנות זמן (בלחיצה רציפה על לחצן - זמן התיכנות יקטן בעשר דקות בכל לחיצה).	
בלחיצה על שני הלחצנים בו זמנית למשך 5 שניות, השלט יינעל ובשלט יופיע: . כל הלחצנים לא יהיו זמינים. ליציאה ממצב נעילה יש ללחוץ על שני הלחצנים למשך 5 שניות והשלט ייצא ממצב נעול. כל הלחצנים יהיו זמינים.	
בכל לחיצה על לחצן זה, מהירויות המאוורר ישתנו בהתאם ובאופן מחזורי: מהירות נמוכה , מהירות בינונית , מהירות גבוהה , מהירות אוטומטית .	

לחצנים (דלתית השלט פתיחה)



1. לחצן **SET**
לחצן בחירה / אישור לאחר כיוון הטיימרים. בלחיצה רציפה למשך 5 שניות על לחצן זה, ניתן יהיה לכוון את שעון הזמן (הספרות בצג 88:88 מהבהבות), בעזרת לחצני +/- ניתן לכוון את השעה הנוכחית. (ראה עמוד 7 סעיף 2 כיוון שעון זמן אמיתי).

2. לחצן **TIMER**
לחצן בורר טיימרים. (אנא ראה הוראות מפורטות בהמשך בעמודים 7-8).

3. לחצן **CLEAR**
לחצן ביטול הטיימרים אשר כווננו קודם לכן.

4. לחצן **MODE**
לחצן מצב פעולה. כל לחיצה תעביר אותנו למצב הפעולה הבא באופן מחזורי.
מצבי פעולה: אוטומטי Δ , קירור $\star$, חימום $\odot$, איורור $\oplus$, הפחתת לחות (יבוש) $\blacktriangle$.

5. לחצן **SLEEP**
א. מצב SLEEP (שינה) חוסך באנרגיה בעיקר בשעות השינה. בשעות אלה, מצב SLEEP מאפשר למזגן להפעיל את עצמו לסירוגין וגם להקטין את עוצמת החימום או הקירור שלו. כל זאת מבלי לוותר על הנוחות. לאחר 7 שעות פעולה המזגן יכבה אוטומטית.
ב. לביטול מצב שינה, לחץ על לחצן זה פעם נוספת, או לחץ על לחצן כיבוי.
הערה: הפעל מצב שינה אך ורק כאשר המזגן פועל.

6. לחצן LIGHT

לחצן תאורת חיווי ביחידה הפנימית להיצה גמושכת 3-5 שניות תכבה את התאורה בצג המזגן. לחיצה נוספת ממושכת תפעיל מחדש את התאורה בצג המזגן. בדגמים מסוימים הלחצן לא פעיל.

7. לחצן

לחצן מדף הטיית אוויר לצדדים (ימינה שמאלה) שמיש אך ורק במזגנים רגילים מדגם 21 ומעלה ובמזגני INVERTER מדגם 27 ומעלה. לחיצה ראשונה על לחצן תגרום לתנועה מתמשכת לצדדים של מדפי האוויר. לחיצה נוספת על לחצן תקבע את המדף בזווית האחרונה.

8. לחצן IFEEL

בתוך המזגן נמצא חיישן המודד את הטמפרטורה של האוויר החדר אליו. במצב רגיל, המזגן ייפעל על פי מדידה פנימית זו. אולם, באפשרותך לקבוע שמדית הטמפרטורה תתבצע בקירבת השלט. הנח את השלט רחוק בקירבת האנשים בחדר כך שהוא מכון כלפי המזגן. כך ניתן להתאים את הטמפרטורה בקירבתך ולנוחותך. במצב זה המזגן מקבל נתוני טמפרטורה מחיישן הנמצא בשלט עצמו. שם הפעולה: IFEEL ("אני מרגיש"). לחיצה נוספת על לחצן IFEEL סמל המדחום ROOM יופיע על צג השלט והשלט יציג את הטמפרטורה בפועל, בקירבת השלט.

9. לחצן ניקוי CLEAN


- מטרת הפעולה:** ניקוי אבק אשר מצטבר ביחידה הפנימית, ויבוש הלחות כתוצאה ממעגלי הנותרים על הסוללה הפנימית. וזאת כדי למנוע הצטברות עובש וריחות רעים.
- מזגן במצב כבוי:** לחץ על לחצן ניקוי. המזגן נכנס למצב ניקוי למשך מקסימום 30 דקות.
- סיום ניקוי:** בסיום הניקוי לחץ על לחצן ניקוי. ניתן ללחוץ על לחצן ON/OFF כדי לכבות את פעולת הניקוי ומייד לאחריה ללחוץ על לחצן זה פעם נוספת להפעלת המזגן.
- מצב ניקוי יופעל רק כאשר המזגן כבוי. במצב ניקוי כל פונקציות המזגן לא יופעלו.

10. לחצן TURBO

לחצן טורבו מופעל אך ורק במצב קירור או במצב חימום. בלחיצה על לחצן טורבו מהירות המאוורר תהיה גבוהה מאוד וחיווי המהירות תוצג כך: מהירות טורבו.

11. לחצן

לחצן מדף הטיית אוויר בכיוון אנכי (מעלה מטה). לחיצה נוספת על לחצן תקבע את המדף בזווית האחרונה.



החלק את המכסה האחורי כלפי מטה

12. לחצן HEALTH (פונקציה זו פעילה אך ורק בחלק מהמזגנים)

לחצן זה מפעיל יוניזטור (אם קיים) המשחרר לאוויר יונים עם מטענים חשמליים. היונים הללו מסייעים לסנן את האוויר שבחדר ביעילות גבוהה. יתרונו הגדול הוא בכך שהם מנטרלים את הבקטריות וכל מיני מיניאורגניזמים שבאוויר ובכך מבטלים את השפעתם הרעה על האדם הנושם אותם. לחצן זה פעיל רק כשהמזגן בפעולה.


הוראות להחלפת סוללות

- בגב השלט רחוק, החלק את המכסה האחורי כלפי מטה, ראה חץ.
- הכנס/החלף 2 סוללות מתאימות AAA, שים לב לקוטביות הסוללות.
- החזר את מכסה הסוללות והחלק כלפי מעלה.
- עבור לעמוד 12 לכיוון השעון.

מצב אוטומטי


במצב זה פיקוד המזגן קובע אוטומטית, על-ידי השוואה בין הטמפרטורה בפועל לטמפרטורה הרצויה, את אופן הפעולה, קירור או חימום.

1. לחץ על לחצן ON/OFF כיבוי/הפעלה כדי להפעיל את המזגן.
2. לחץ לסירוגין על לחצן פעולה MODE, עד לקבלת מצב אוטומטי.
3. לחץ על לחצני + או - לכיוון הטמפרטורה הרצויה. שים לב טווח הטמפרטורות במעלות צלסיוס: 16 מעלות עד 32 מעלות.
4. לחץ על לחצן מאוורר לבחירה במהירות הנוחה לך: מהירות אוטומטית, נמוכה, בינונית או גבוהה.
5. לחץ על לחצן ON/OFF לכיבוי המזגן.




מצב קירור

1. לחץ על לחצן ON/OFF כיבוי/הפעלה כדי להפעיל את המזגן.
2. לחץ לסירוגין על לחצן פעולה MODE, עד לקבלת מצב קירור.
3. לחץ על לחצני + או - לכיוון הטמפרטורה הרצויה. שים לב טווח הטמפרטורות במעלות צלסיוס: 16 מעלות עד 32 מעלות.
4. לחץ על לחצן מאוורר לבחירה במהירות הנוחה לך: מהירות אוטומטית, נמוכה, בינונית או גבוהה.
5. לחץ על לחצן ON/OFF לכיבוי המזגן.




מצב חימום

1. לחץ על לחצן ON/OFF כיבוי/הפעלה כדי להפעיל את המזגן.
2. לחץ לסירוגין על לחצן פעולה MODE, עד לקבלת מצב חימום.
3. לחץ על לחצני + או - לכיוון הטמפרטורה הרצויה. שים לב טווח הטמפרטורות במעלות צלסיוס: 16 מעלות עד 32 מעלות.
4. לחץ על לחצן מאוורר לבחירה במהירות הנוחה לך: מהירות אוטומטית, נמוכה, בינונית או גבוהה.
5. לחץ על לחצן ON/OFF לכיבוי המזגן.




מצב איורור

1. לחץ על לחצן ON/OFF כיבוי/הפעלה כדי להפעיל את המזגן.
 2. לחץ לסירוגין על לחצן פעולה MODE, עד לקבלת מצב איורור.
 3. לחץ על לחצן מאוורר לבחירה במהירות הנוחה לך: נמוכה, בינונית או גבוהה.
 4. לחץ על לחצן ON/OFF לכיבוי המזגן.
- הערה: במצב איורור לא ניתן להציג את הטמפרטורה.




מצב הפחתת לחות (ייבוש)

1. לחץ על לחצן ON/OFF כיבוי/הפעלה כדי להפעיל את המזגן.
 2. לחץ לסירוגין על לחצן פעולה MODE, עד לקבלת מצב הפחתת לחות (ייבוש).
 3. לחץ על לחצני + או - לכיוון הטמפרטורה הרצויה. שים לב טווח הטמפרטורות במעלות צלסיוס: 16 מעלות עד 32 מעלות.
 4. לחץ על לחצן ON/OFF לכיבוי המזגן.
- הערה: במצב זה המזגן פועל במהירות נמוכה בלבד.



כיוון שעות זמן אמיתי



1. בהכנסת 2 סוללות לשלט רחוק בפעם הראשונה תצוגת הזמן 00:00 תהבהב. לחץ על לחצן + או לחצן - לכיוון השעה, בסיום לחץ על לחצן SET.
 2. כיוון שעות בכל זמן שהוא. לחץ ברציפות על לחצן SET למשך 5 שניות עד אשר תצוגת הזמן 00:00 תהבהב. לחץ על לחצן + או לחצן - לכיוון השעה ובסיום לחץ אישור על לחצן SET.
- הערות:** כל לחיצה על לחצן + / - , משמעה העלאה/הורדה בדקה אחת. לחצת רציפה על לחצן + / - , משמעה העלאה/הורדה בעשר דקות.

הטיימר: כדי להדליק או לכבות את המזגן בזמנים קבועים מוגדרים

השלט-רחוק מאפשר תפעול המזגן באופן אוטומטי על-פי 4 טיימרים: 2 ליום-יום, 2 לסופי שבוע.



לחיצה לסירוגין על לחצן טיימר תעביר אותנו מטיימר לטיימר באופן מחזורי:

2 | טיימרים יומיים

2 | טיימרים "לסופי שבוע"


ניתן לכוון כל אחד מהטיימרים היומיים לשתי פעולות: הדלקה אחת וכיבוי אחד. כל עוד לא ביטלת או שינית אותם, הם בתוקף מדי יום. גם את הטיימרים "לסופשבוע" ניתן לכוון לשתי פעולות (כל יום טיימר אחד בלבד). בשונה מהטיימרים היומיים, הם בתוקף בשני ימים עוקבים בלבד: ביום בו כיוונת אותם וביום שלמחרת.

שים לב: בזמן פעולת הטיימרים לסוף שבוע, הטיימרים היומיים מושבתים, אינם פועלים. הטיימר לסוף שבוע הוא חד פעמי! עליך להפעילו כל סוף שבוע מחדש.

כיוון טיימר 1


א. הפעלה / כיבוי

1. לחץ פעם אחת על לחצן טיימר. בתצוגה הסמן מהבהב.
2. לחץ על לחצן SET ובתצוגה זמן ההפעלה מהבהב.
3. בעזרת לחצני + או - כוון את זמן ההפעלה של המזגן.
4. לחץ על לחצן SET ובתצוגה זמן הכיבוי מהבהב.
5. בעזרת לחצני + או - כוון את זמן הכיבוי של המזגן.
6. לחץ על לחצן SET. שעת הכיבוי בוצעה. כרגע טיימר 1 פעיל להפעלה וכיבוי גם יחד.



ב. כיוון זמן הפעלה בלבד

1. לחץ פעם אחת על לחצן טיימר. בתצוגה הסמן מהבהב.
2. לחץ על לחצן SET ובתצוגה זמן ההפעלה מהבהב.
3. בעזרת לחצני + או - כוון את זמן ההפעלה של המזגן. שים לב כל לחיצה (+/-) מעלה או מורידה 10 דקות.
4. לחץ על לחצן SET. זמן ההפעלה עודכן ל-7:10. זמן הכיבוי מהבהב. אם לא תכוון את זמן הכיבוי תוך 10 שניות, תישאר רק עם זמן הפעלה.



ג. כיוון זמן כיבוי בלבד

1. לחץ פעם אחת על לחצן טיימר. בתצוגה הסמן מהבהב.
2. לחץ על לחצן SET ובתצוגה זמן ההפעלה מהבהב.
3. המתן 10 שניות עד אשר זמן ההפעלה יעלה ובמקומו זמן הכיבוי מהבהב.
3. בעזרת לחצני + או - כוון את זמן הכיבוי הרצוי.
4. לחץ על לחצן SET. זמן הכיבוי עודכן.



- כיוון זמן טיימר 2:** בצע 2 לחיצות על לחצן טיימר ובתצוגה הסמן מהבהב.
- חזור על אותן פעולות המתוארות בטיימר 1 השתמש בשעות שונות. כך יהיו לך 2 מועדי הפעלה שונים ו-2 מועדי כיבוי שונים בתוך 24 שעות.

כיוון זמן טיימר סוף שבוע (טיימר WK1 וטיימר WK2)

כל טיימר יתוכנת באותו אופן כמו הטיימרים הרגילים.

ביטול הטיימר

- לחץ על לחצן הטיימר (TIMER) ובחר את הטיימר הרצוי.
- לחץ על לחצן האפוס (CLEAR), כדי למחוק את כל פעולות הטיימר. אם קיים טיימר נוסף הוא כרגע יבהב. אם אתה רוצה למחוק את הטיימר שמהבהב לחץ פעם נוספת על לחצן האפוס (CLEAR).

כדי למנוע פציעה ונזק לרכוש, שים לב לדגשים הבאים לפי שתפעיל את המזגן.

בדיקה לפני הפעלה

1. ודא כי חוט ההארקה מחובר בצורה בטוחה ואמינה.
2. ודא כי רשת המסנן מקובעת היטב למקומה.
3. ודא כי פתחי הכניסה ופתחי היציאה של האוויר אינם חסומים.
4. נקה את מסנן האוויר לפני שתפעיל את המזגן. עיין הסעיף "ניקוי" בעמוד 15 להנחיות תפעול.
5. בדוק אם נגרם נזק למסגרת ההתקנה של היחידה החיצונית. אם כן, צור קשר עם מחלקת השירות שלנו.

עצות בנושא הבטיחות

- כדי להפעיל את המזגן בצורה נאותה, התייחס לטווח טמפרטורות העבודה שלו. אם לא תעשה זאת, תופעל פונקציית ההגנה האוטומטית של היחידה הפנימית, ותיפגע יעילות הקירור או החימום.

טיפול ותחזוקה

ניקוי

ניקוי היחידה הפנימית

1. כבה את המזגן והוצא את התקע משקע החשמל.
2. נגב את היחידה הפנימית במטלית רטובה שהוספגה במים קרים.

שים לב:

- אל תנקה את הפנל בעזרת מים בטמפרטורה העולה על 45°C, הדבר עלול לעוות את הפלסטיק או לשנות את צבעו.
- אסור להשתמש בטינר, אבקת הברקה (פוליש), בנזין או בכימיקלים נדיפים אחרים.
- אסור להשתמש בדטרגנט נוזלי או קורוזיבי לניקוי המזגן ואסור להתיז מים או נוזל אחר לתוכו; הדבר עלול לגרום נזק לחלקי הפלסטיק ואפילו להתחשמלות.

ניקוי מסנן האוויר

פנל קדמי

פנל קדמי



מסנן אוויר

מסנן אוויר

1. הרם את השבכה הקדמית של היחידה הפנימית עד שתיעצר, לאחר מכן הרם את החלק הבולט של מסנן האוויר ושלוף את המסנן.
2. נקה את המסנן בעזרת שואב אבק או שטוף אותו במים ויבש במקום מוצל.
3. הכנס את מסנן האוויר חזרה למקומו ביחידה הפנימית, ודא שהוא מקובע היטב למקומו וסגור את השבכה הקדמית.

תחזוקה



2. כבה את המזגן ונתק את אספקת המתח.



1. בחר במצב ההפעלה 'איוורור' ואפשר למזגן לפעול זמן ממושך כדי להתייבש.



4. נקה את מסנן האוויר ואת שאר חלקי המזגן



3. הוצא את הסוללות מתוך השלט-רחוק.

במצבים הבאים הפסק מייד את פעולת המזגן ונתק את אספקת המתח וצור קשר עם מרכז השירות.

- הנתיך והמפסק הראשי קופצים לעתים קרובות.
- מים או חומר כלשהו אחר הותזו בשוגג לתוך המזגן.
- במהלך פעולת המזגן נשמע רעש חריג.
- החיווט החשמלי ותקע החשמל חמים מאוד.
- המזגן פולט אוויר בעל ריח רע במיוחד.
- נורית Run או חיווי אחר מהבהבים בקצב מהיר וממשיכים להבהב גם לאחר חיבור מחדש של תקע החשמל.

פתרון בעיות

במקרה של תקלה, בדוק את הפריטים הבאים לפני שתפנה למרכז השירות.

תופעה	פתרון בעיות
המזגן אינו פועל כלל.	- האם מפסק המתח הראשי כבוי? - האם החיווט מחובר בצורה רופפת? - האם מתח הרשת גבוה מ-264 V או נמוך מ-198 V? - האם הנתיך שרוף? - האם חלף משך הזמן שנקבע לתחילת פעולת המזגן?
השלט-רחוק אינו מתפקד.	- האם השלט-רחוק נמצא מחוץ לטווח השידור האפקטיבי אל היחידה הפנימית? - האם הסוללות חלשות? - האם קיימות חסימות בין השלט-רחוק לבין המקלט?
תפוקת הקירור או החימום של המזגן אינה נאותה	- האם הטמפרטורה הרצויה מכוונת כהלכה? - האם פתחי כניסת האוויר או יציאת האוויר חסומים? - האם מסנן האוויר מלוכלך? - האם המאוורר מכונן למהירות נמוכה? - האם יש בחדר מקור חום?
היחידה הפנימית אינה מתחילה לפעול מייד בעת הפעלת המזגן	לאחר שמכבים את המזגן, חולפות כשלוש דקות עד שניתן יהיה להפעילו מחדש; זוהי פונקציה שנועדה להגן על המדחס.
בעת הפעלת המזגן, נפלט ריח באופן קבוע מפתח יציאת האוויר.	מדובר בריח של חומר הבנייה, ריהוט או עשן, שנספג מתוך החדר.
בעת הפעלה במצב קירור נשמע קול זרימת מים	הסיבה לכך היא זרימת הקרר לתוך היחידה.
המזגן פולט ערפל בעת הפעלה במצב קירור.	הסיבה לכך היא התקררות מהירה של האוויר בחדר, דבר הגורם ליצירת ערפל.
המזגן פולט ערפל בעת הפעלה במצב חימום.	הסיבה לכך היא יצירת לחות בתהליך ההפשרה.
במהלך פעולת המזגן נשמע רעש חלש	- זרימת הקרר יוצרת אוושה חלשה. - עיוות חלקי הפלסטיק בהשפעת שינויי הטמפרטורה גורם לקולות חריקה.